


Installation Guidelines


Textron

5000-43-0786-MAN

CAMSO



**Track System for SxS
vehicles**





⚠ WARNING

Please read carefully each part of this document as well as the *User Manual* prior to assembling, installing and using the Track System.

CAUTION: Longevity of the Camso Track System's components is directly linked to the way the System is used. Sportive driving, rapid direction changes and repeated fast turns (especially on power steering vehicles) are not advised. These driving styles increase the risk of derailing and can cause premature wear and or major breakdowns on the Track System which will not be covered under normal warranty.

Camso inc.
4162, rue Burrill - Local A
Shawinigan, QC G9N 0C3
CANADA

TECHNICAL SUPPORT


If your dealer or distributor is unable to solve a problem related to the System, you may contact the Camso support team from Monday to Friday.

E-Mail: enduser.atv@camso.co
Internet: www.camso.co


Dealer or distributor phone:
Serial #:
Purchase date:

PARTS LIST


CAUTION: Before beginning the installation, make sure that you have received all the components included in the parts lists below.



ITEM	PART #	DESCRIPTION	QTY
A	1004-43-0090	FRONT BRACKET KIT	1
1	--	ANTI-ROTATION FRONT BRACKET	2
2	--	FRONT BRACKET COVER	2
3	1033-10-0055	HEX BOLT - HCS, M10-1.5X55, 8.8, ZP, DIN931	4
4	1074-10-0001	NYLON NUT - FNN, M10-1.5, 8, ZP, DIN6926	4



ITEM	PART #	DESCRIPTION	QTY
B	1005-43-0140	REAR BRACKET KIT	1
1	--	ANTI-ROTATION REAR BRACKET - LH	1
2	--	ANTI-ROTATION REAR BRACKET - RH	1
3	1033-10-0150	HEX BOLT- HCS, M10-1.5X150, 8.8, ZP, DIN931	2
4	1074-10-0001	NYLON NUT - FNN, M10-1.5, 8, ZP, DIN6926	2



ITEM	PART #	DESCRIPTION	QTY
C	1003-77-3500	STEERING LIMITER ASSY	1
1	1003-77-3515	THREADED DISK	2
2	1003-77-3560	CABLE ASSY	2
3	1033-10-0060	HEX BOLT- HCS, M10-1.5X60, 8.8, ZP, DIN931	2
4	1033-10-2026	BOLT - HCSW,M10-1.5X25,8.8,ZP,TL,DIN933	2
5	1050-00-0200	STEP SPACER	2
6	1060-00-0004	WASHER - W, 7/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS	2
7	1071-10-0001	NYLON NUT - NN, M10-1.5, ZP, 8, DIN982	2
8	4002-77-3507	HOLDING PLATE	2

INFORMATION

1. For installation purposes, directional arrows have been cut out of some components in the anchor bracket kits. These arrows indicate the front of the vehicle relative to the component. See Fig. 1




Fig. 1

2. Identify the mounting position of each Track System undercarriage unit; the position is indicated on a small sticker affixed on the undercarriage frame. See Fig. 2




Fig. 2

PREPARATION

⚠ WARNING

Do not place any part of your body under the vehicle unless it is securely placed on appropriate stands. Severe injuries could occur if the vehicle collapses or moves. Do not use a lifting device as a secure stand.

1. Position the vehicle on a flat and level surface, shift the transmission to neutral and turn off engine.
2. Set each Track System unit near the position indicated by the sticker affixed on the frame.

REAR TRACK SYSTEM INSTALLATION

1. Using a lifting device, raise the rear of the vehicle and install appropriate stands. Ensure that the vehicle is immobilized and safe to work on.
2. Remove rear wheels. Make sure that wheel studs and wheel hubs are free of dirt.
3. If needed, remove CV joint protectors.
4. Remove bolt, washers and spacer bushings from rear stabilizing rod end and insert bolt in the rear anchor bracket (**B1-B2**) as shown in Fig. 3




Fig. 3

CAUTION: Make sure that the bolt is inserted in the right direction. See Fig. 4




Fig. 4

5. Remove bolt (1) that links lower suspension arm to wheel knuckle. See Fig. 5




Fig. 5

6. Slide C-shaped back end of anchor bracket (B1-B2) on lower suspension arm. See Fig. 6




Fig. 6

7. Pivot anchor bracket up towards suspension arm and align anchor bracket bolt holes with suspension arm bolt holes. See Fig. 7




Fig. 7

8. Insert the new M10x150mm bolt (B3) through anchor bracket, suspension arm and wheel knuckle. Secure assembly with the provided M10 nut (B4). Torque nut to 50 N·m [37 lb·ft]. See Fig. 8




Fig. 8

CAUTION: Make sure that the wheel hub's castle nut cotter pin does not interfere with the track system hub. See Fig. 9




Fig. 9

9. Secure undercarriage to rear hub using the vehicle's wheel nuts. See Fig. 10

CAUTION: If needed, take rubber protector off of hub.

CAUTION: Follow torque specification indicated by vehicle manufacturer when tightening wheel nuts.




Fig. 10

10. Attach stabilizing rod (2) to anchor bracket (1), using long spacer bushing (3), short spacer bushing (4), flat washer (5) and nut (6). Torque to 70 N·m [52 lb·ft]. See Fig. 11

CAUTION: Components must be assembled in the order shown.




Fig. 11

11. Verify that spring assembly bolt (7) is tightened to the recommended torque specification: 75 N·m [55 lb·ft]. Refer to Fig. 12




Fig. 12

12. Inspect the rear track systems and ensure that all mounting bolts were correctly tightened during installation. Lower the vehicle on the ground and proceed to install the front track systems.

FRONT TRACK SYSTEM INSTALLATION

1. Using a lifting device, raise the front of the vehicle and install appropriate stands. Ensure that the vehicle is immobilized and safe to work on.
2. Remove front wheels. Make sure that wheel studs and wheel hubs are free of dirt.
3. If applicable, remove CV joint protectors.
4. Remove bolt, washer and bushings from front stabilizing rod end and insert bolt in front anchor bracket (**A1**) as shown in Fig. 13

NOTE: This bolt cannot be inserted once the bracket is attached to the suspension arm.




Fig. 13

CAUTION: Make sure that bolt is inserted in the right direction. See Fig. 14




Fig. 14

5. You may have to slide the brake hose clamp (**1**) up a bit on the suspension arm to facilitate installation of front bracket. See Fig. 15




Fig. 15

6. Position bottom part of anchor bracket (**A1**) assembly under front lower suspension arm, as shown in the figure below. Position bracket cover (**A2**) over suspension arm and align holes in cover and bottom part. Insert M10x55mm bolts (**A3**) through top and secure the two parts together with nuts (**A4**) provided. Tighten assembly to 50 N·m [37 lb·ft] of torque. Refer to Fig. 16




Fig. 16

7. Using the vehicle's wheel nuts, secure undercarriages to front wheel hubs. The procedure and precautions are the same as for rear units. Refer to Fig. 10

8. **2015 and later front track systems:** Stabilizing arms have an integrated Steering Limiter holding plate. It is not necessary to install the holding plates (**C8**) provided in the Steering Limiter kit. See Fig. 17

*****NOTE:** If model year of Track System is earlier than 2015, see **Installation Guidelines 7003-77-3500**.




Fig. 17

9. Attach the stabilizing rod (**2**) to the anchor bracket (**1**), using the two spacer bushings (**3**), flat washer (**4**) and nut (**5**). Torque to 70 N·m [52 lb·ft]. Refer to Fig. 18

CAUTION: Components must be assembled in the order shown.




Fig. 18

10. Verify that spring assembly bolt (**6**) is tightened to the recommended torque specification: 75 N·m [55 lb·ft]. Refer to Fig. 19




Fig. 19

STEERING LIMITER INSTALLATION

11. Assemble steering limiter cables (**C2**), aluminium disks (**C1**) and step spacers (**C5**) together as shown on Fig. 20




Fig. 20

IMPORTANT

12. Apply grease evenly all around step spacer bushing (**C5**) and in hole of aluminium disk (**C1**) when assembling these parts together. See Fig. 21




Fig. 21

13. Pass bolt (**C3**) down through opening in bracket cover and insert it in the anchor bracket's central hole. Slip steering limiter cable assembly over bolt (**C3**) and use washer (**C6**) and nut (**C7**) to secure assembly to anchor bracket. Tighten nut to 50 N·m [37 lb·ft]. Refer to Fig. 22

NOTE: Make sure arrow on top of aluminium disk points towards front of vehicle.




Fig. 22

STEERING LIMITER ADJUSTMENT

WARNING: Before going to the next steps, make sure that stabilizing arms are correctly installed, and that the angle of attack and alignment are correct. Refer to the *User Manual* supplied at purchase.

14. Turn the vehicle's steering wheel to its maximum point of travel on the left. While maintaining pressure on the steering wheel, turn threaded rod to adjust length of cable so that the cable end hole (**1**) is located 13 to 19 mm [$\frac{1}{2}$ to $\frac{3}{4}$ in.] short of the mounting hole on the support plate (**2**). See Fig. 23





Fig. 23

15. Reverse steering wheel a little to be able to bolt support plate and cable together. Tighten provided bolt (**C4**) to 35 N·m [24 lb·ft]. See Fig. 24. Repeat steps on right side.




Fig. 24

FINAL INSTALLATION

1. If the front brake's hose has too much play, secure it to the lower suspension arm with an additional zip-tie (**1**), as shown in Fig. 25




Fig. 25

2. Verify the suspension settings. If the shock absorbers are adjustable, they should be adjusted to the stiffest setting to allow for maximum clearance between the System and the vehicle's fenders.
3. Verify for possible contact between the undercarriage and the lower fender. If there is contact, the fender should be modified (cut) to avoid damage to the vehicle's components and premature wear on rubber track.
4. Lower the vehicle to the ground.

ADJUSTMENTS

CAUTION: The Track System is designed to provide the best traction performance and floatability. Adjustments such as alignment, track tension, and angle of attack are necessary and mandatory for optimal System performance. For more information on these adjustments, refer to the document entitled **ADJUSTMENTS** or to the **USER MANUAL** provided with the installation kit specific to the vehicle.


ATTENTION : Le système de traction a été conçu pour offrir les meilleures performances en termes de traction et de flottabilité. Les ajustements de l'angle d'attaque sont obligatoires et nécessaires pour obtenir les meilleures performances sur ces systèmes. Pour plus de renseignements sur ces ajustements, référez-vous au document REGLAGES ou au MANUEL DE L'UTILISATEUR fournis avec l'ensemble d'installation du véhicule.

AJUSTEMENTS

4. Abaisser le véhicule au sol.

3. Vérifier s'il y a un contact possible entre les systèmes de traction et les parties inférieures. S'il y a contact, modifier (découper) les ailes pour éviter toute usure prémature des chenilles.


2. Vérifier l'ajustement de la suspension, si les amortisseurs sont réglables, ils doivent être réglés au niveau le plus ferme afin de permettre un maximum de dégagement entre les systèmes et les ailes du véhicule.



1. Si les boyaux de frein avant ont trop de jeu et risquent d'être endommagés, fixez-les aux bras de suspension inférieurs à l'aide d'une attaches nylon supplémentaire (1). Voir la Fig. 25


FINALISER L'INSTALLATION

Fig. 24



15. Tourner légèrement le volant dans le sens contraire jusqu'à ce que le câble puisse être fixé à la plaque de support en utilisant le bouton (**C4**) fourni. Serrer à un couple de 35 N.m [24 lbf.in]. Voir la Fig. 24. Effectuer le même exercice du côté droit.

Fig. 23




A detailed technical illustration of a mechanical assembly. A long, thin cylindrical rod with a flared end is being inserted into a central bore of a larger, grey-colored housing. The housing has several features: a black rectangular plate attached to its side with two visible screws; a circular opening at the bottom; and a threaded section at the top where a black lock nut is being applied. A coiled spring is positioned around the rod near the insertion point. The entire assembly is set against a plain white background.

14. Tourner le volant du véhicule au maximum de la course du côté gauche. En maintenant une pression au volant, ajuster le câble (en visasant ou dévisser) pour ajuster la longueur) afin d'obtenir une distance de 13-19 mm [$\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ po] du centre de l'extrémité du câble (1) au centre de l'extrême du support de fixation (2). Voir la Fig. 23

AVERTISSEMENT : Avant de passer aux étapes suivantes, les bras stabilisateurs doivent être correctement installés et les ajustements doivent être réalisés. Voir le Manuel de l'utilisatuer fourni lors de l'achat.

LIMITEURS DE CONDUITE - AJUSTEMENT


Fig. 22



13. Passer le bouton (C3) par l'ouverture du couvercle
 l'ancreage et l'insérer dans le trou central de
 l'ancrage. Positionner l'extrémité en aluminium du
 l'ancreage et l'insérer dans le trou central de
 l'ancrage. Poser l'extrémité en aluminium du
 limiteur de conducteur au bouton (C3). Utiliser la
 rondelle (C6) et l'écrou (C7) pour fixer le limiteur de
 conduite en place. Serrer l'écrou à un couple de 50
 N·m [37 lb·pi]. Fig. 22


NOTE : La flèche sur le disque en aluminium doit
 pointer vers l'avant du véhicule.

Fig. 21




12. A l'assemblage, les bagues espacées (C5) doivent être grâssées. Appliquer une couche de graisse unifor me sur toute la circonference de la bague espacée et dans le logement de l'extremité en aluminium (C1). Voir la Fig. 21

IMPORTANT




11. Assembler les câbles des limiters de conduite (C2), les extrémités en aluminium (C1) et les bagues espacées (C5) tel que montré à la Fig. 20

LIMITEURS DE CONDUITE - INSTALLATION




10. Verifier que le boulon du ressort (6) est serré au couple recommandé : 75 N·m [55 lb·pi]. Voir la Fig. 19



ATTENTION : Assurez-vous d'assembler les pièces dans l'ordre indiqué.

9. Fixer le bras stabilisateur (2) au boulon déjà installé sur l'ancrage de suspension (1) à l'aide des deux espacateurs (3), de la rondelle (4) et de l'érouve autobloquant (5). Serrer à un couple de 70 N·m [52 lb·pi]. Voir la Fig. 18



- ***NOTE : Si l'anneau-modèle du système de traction est antérieur à 2015, voir la Directive d'installation 7003-77-3500.
8. Les systèmes de traction avant 2015 ont la plaque de support de limiteur de conduite intégrée au bras stabilisateur. Il n'est pas nécessaire d'installer les plaques de support (C8) fourmies dans l'ensemble d'installation. Voir la Fig. 17

- la Fig. 16
l'assemblage à un couple de 50 N·m [37 lb·pi]. Voir deux parties avec les écrous (A4) fourni. Assembler les (A3) par le dessus de l'ancrage. Asssembler les parties inférieure. Insérer les boulons M10x50mm bras de suspension de fagon à ce que le trou de la partie supérieure s'alligne avec celui au milieu de la position (A1) sous le bras de suspension inférieur. Positionner la partie supérieure (A2) au-dessus du rotation (A1) sous le bras de suspension inférieur. Positionner la partie inférieure de l'ancrage anti-roue avant. La marche à suivre et les précautions sont les mêmes qu'à l'arrière. Voir la Fig. 10
6. Au moyen des écrous de roue d'origine du véhicule, assurer l'assemblage à un couple de 50 N·m [37 lb·pi]. Voir deux parties avec les écrous (A4) fourni. Asssembler les (A3) par le dessus de l'ancrage. Asssembler les parties inférieure. Insérer les boulons M10x50mm bras de suspension de fagon à ce que le trou de la partie supérieure s'alligne avec celui au milieu de la position (A1) sous le bras de suspension inférieur. Positionner la partie supérieure (A2) au-dessus du rotation (A1) sous le bras de suspension inférieur. Positionner la partie inférieure de l'ancrage anti-roue avant. La marche à suivre et les précautions sont les mêmes qu'à l'arrière. Voir la Fig. 10

Fig. 16






Fig. 15




5. Pour faciliter l'installation de l'ancrage avant au bras de suspension, vous devrez peut-être glisser légèrement vers le haut l'attache (1) du boyau de frein. Voir la Fig. 15

Fig. 14



ATTENTION : Assurez-vous d'insérer le boulon dans le bon sens. Voir la Fig. 14

Fig. 13




NOTE : Il est impossible d'insérer ce boulon une fois l'ancrage fixé au bras de suspension du véhicule.

4. Enlever les boulons, les rondelles et les espacateurs des rotules des bras stabilisateurs des systèmes de chargement avant. Insérer un boulon à extrémité de chancun avant. L'ancrage fixe au bras de suspension avant (A1). Fig. 13
3. Retirer les protecteurs de joint homocinétique, si nécessaire.
2. Enlever les roues avant. S'assurer que les goupions et les moyeux de roue sont exempts de saleté.

1. Au moyen d'un dispositif de levage, soulever l'avant du véhicule et installer des cales de slérée. S'assurer que le véhicule est bien immobilisé et qu'on peut y travailler en sécurité.


- ## SYSTÈMES AVANT - INSTALLATION
12. Inspecter les systèmes de traction arrière et s'assurer que tous les boulons ont été serrés correctement lors de l'installation. Abaisser ensuite le véhicule au sol et procéder à l'installation des systèmes de traction avant.

Fig. 12



11. Vérifier que le boulon du ressort (7) est serré au couple recommandé : 75 N·m [55 lb·pi]. Fig. 12

Fig. 11



ATTENTION : Assurez-vous d'assembler les pièces dans l'ordre indiqué.

10. Fixer le bras stabilisateur (2) au boulon déjà installé sur l'ancrage de suspension (1) à l'aide de l'espacer long (3), de l'espacement (4), de la rondelle (5) et de l'écrou autobloquant (6). Serrer à un couple de 70 N·m [52 lb·pi]. Voir la Fig. 11





Fig. 7




ATTENTION : Serrer les écrous de roue au couple de serrage indiqué par le fabricant du véhicule.

ATTENTION : Retirer le protecteur en caoutchouc du moyeu, s'il y a lieu.


véhicule. Voir la Fig. 10
arrêter. Utiliser les écrous de roue d'origine du
9. Fixer le système de traction au moyeu de roue

Fig. 9



**ATTENTION : Assurez-vous que la goulotte rentrée
du moyeu ne passe pas au-dessus de l'écrou n'intervalle pas au moyen du
système de traction. Voir la Fig. 9**


Fig. 8



8. Insérer le nouveau boulon M10x150mm (B3) à travers l'ancre, le bras de suspension et le moyeu de roue. Fixer le boulon avec l'écrou M10 (B4) fourni. Serrer l'écrou à un couple de 50 N·m [37 lb·ft]. Voir la Fig. 8


7. Pivoter l'ancre vers le haut et aligner les trous de fixation de l'ancre aux trous présents dans le bras de suspension. Voir la Fig. 7

Fig. 6




6. Placer la partie arrrière de l'ancre (B1-B2) en forme de C au bras de suspension inférieur. Fig. 6

Fig. 5




5. Retirer le boulon (1) qui fixe le bras de suspension inférieur au moyeu de roue. Voir la Fig. 5

Fig. 4



ATTENTION : Assurez-vous d'insérer le boulon dans le bon sens. Voir la Fig. 4

Fig. 3



4. Enlever les boulons, les rondelles et les espaces des ancrauges de suspension arrière. Voir la Fig. 3
arrière. Insérer un boulon à l'extrême de chacun des rotules des bras stabilisateurs des systèmes de roues nécessaires.

3. Retirer les protекторs de joint homocinétique, si et les moyeux de roue sont exempts de saleté.

2. Enlever les roues arrière. S'assurer que les goupions peuvent y travailler en sécurité.

1. Au moyen d'un dispositif de levage, soulever l'arrière du véhicule et installer des cales de slvette. S'assurer que le véhicule est bien immobilisé et qu'on découpe dans certaines composantes des ancrauges. S'assurer que le véhicule est bien immobilisé et qu'on l'a levé pour éviter d'endommager l'ensemble de l'assemblage de cellules-ci. Fig. 1

SYSTÈMES ARRIÈRE - INSTALLATION

1. Des flèches indiquant l'avant du véhicule sont apposées dans certaines composantes des ancrauges. S'assurer que ces flèches pointent vers l'avant du véhicule à l'assemblage de cellules-ci. Fig. 1


1. Placer le véhicule sur une surface plane et au niveau. Mettre la transmission au point mort et arrêter le moteur.
2. Placer chaque système de traction près de sa position d'installation indiquée sur l'étiquette apposée au châssis.

AVERTISSEMENT

Ne jamais exposer des parties du corps sous le véhicule à moins que celui-ci ne repose sur des supports appropriés. Si le véhicule devait tomber ou se déplacer, cela pourrait occasionner des blessures graves. Ne pas utiliser un dispositif de levage comme support permanent.


PRÉPARATION

Fig. 2




1. Identifier la position d'installation de chaque système de traction à l'aide de l'étiquette de positionnement apposée au châssis. Voir la Fig. 2
2. Identifier la position d'installation de chaque système de traction à l'aide de l'étiquette de positionnement apposée au châssis. Voir la Fig. 2

Fig. 1




INFORMATION


ITEM	# PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
C	1003-77-3500	CÂBLE LIMITEUR DE CONDUITE ASS.	1
1	1003-77-3515	RONDILLE FILETÉE	2
2	1003-77-3560	CÂBLE ASSEMBLÉ	2
3	1033-10-0060	BOULON - HCS, M10-1.5X60, 8.8, ZP, DIN931	2
4	1033-10-2026	BOULON-HCSW, M10-1.5X25.88.ZP TL,DIN933	2
5	1050-00-0200	ESPACEUR	2
6	1060-00-0004	RONDILLE - W, T/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS	2
7	1071-10-0001	ÉCROU NYLON - NN, M10-1.5, ZP, 8, DIN982	2
8	4002-77-3507	PLAQUE SUPPORT	2



ITEM	# PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
A	1004-43-0090	ENSEMBLE ANCRAGE AVANT	1
1	--	ANCRAGE ANTI-ROTATION AVANT	2
2	1033-10-0055	COUVERTE ANTI-ROTATION AVANT	2
3	1074-10-0001	ÉCROU NYLON - FNN, M10-1.5, ZP, 8, DIN6926	4
B	1005-43-0140	ENSEMBLE ANCRAGE ARRIÈRE	1
1	--	ANCRAGE ANTI-ROTATION ARRIÈRE GA	1
2	--	ANCRAGE ANTI-ROTATION ARRIÈRE DR	1
3	1033-10-0150	BOULON-HCS, M10-1.5X150, 8.8, ZP, DIN931	2
4	1074-10-0001	ÉCROU NYLON - FNN, M10-1.5, ZP, 8, DIN6926	2



ITEM	# PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
A	1004-43-0090	ENSEMBLE ANCRAGE AVANT	1
1	--	ANCRAGE ANTI-ROTATION AVANT	2
2	1033-10-0055	COUVERTE ANTI-ROTATION AVANT	2
3	1074-10-0001	ÉCROU NYLON - FNN, M10-1.5, ZP, 8, DIN6926	4



ATTENTION : Avant de débuter l'installation, assurez-vous d'avoir regu toutes les composantes incluses dans les listes de pièces de cet ensemble.

LISTES DE PIÈCES

Date d'achat :
No de série :
Tel. du concessionnaire ou du distributeur :

Internet : www.camso.co
Courriel : enquiry.camso.co

En cas de problème, contactez d'abord votre concessionnaire ou distributeur. Avenant qu'il ne soit pas en mesure de résoudre un problème lié au système, vous pouvez communiquer avec l'équipe de soutien de Camso du lundi au vendredi.

SOUTIEN TECHNIQUE

CANADA
Shawinigan, QC G9N 0C3
4162, rue Bumill - Local A
Camso Inc.

ATTENTION : La durée de vie des composantes du système de traction UTV 4S1 de Camso est directement liée à la fréquence de utilisation. La conduite sportive, les changements de direction brusques ou les virages rapides et à répétition (plus spécifiquement aux véhicules à direction assistée) ne sont pas recommandées. Ce type de conduite augmente les risques de dérapage et peut causer une usure prémature ainsi que des bris majeurs au système de traction qui ne servent pas pour la garantie.


Veuillez lire attentivement ce document en entier, ainsi que le manuel de l'utilisateur avant d'assembler, d'installer et d'utiliser le système de conversion DTS 129.

AVERTISSEMENT





Système de traction pour
véhicules coté à côté



CAMSO

5000-43-0786-MAN

Textron

Directives d'installation